Paralel bağlantı ve güvenlik

Çoklu akü izlemesi ve servis ayarlarında dikkat edilmesi gerekenler.

BAĞLANTI SEÇİMİ

TEK AKÜ

Tek BMS cihazı

PARALEL BAĞLANTI

Birden fazla BMS cihazı

PARALEL KULLANIM

Giriş ekranında **Paralel Bağlantı** seçin ve bağlanacağınız akülerin BMS cihazlarını belirleyin. Grup ve akü bilgilerini uygulamadan takip edin.

Güvenlik: Farklı nominal gerilimli aküler fiziksel olarak paralel bağlanmamalıdır. Elektriksel bağlantı işlemi yetkili kişi tarafından yapılmalıdır.

SERVİS MENÜSÜ (ŞİFRELİ)

Giriş şifresi: 89 17

Şifreyi bitişik olarak 8917 girin. Servis Menüsü; kapasite, kalibrasyon ve desteklenen BMS ayarları içindir. Ayar değişikliklerini yetkili personel yapmalıdır. Bazı BMS işlemleri ayrıca cihaz şifresi isteyebilir.

BAĞLANTI KURULMAZSA

- Telefonda Bluetooth'un açık olduğunu kontrol edin.
- Uygulamaya gerekli Bluetooth ve cihaz erişim izinlerinin verildiğini doğrulayın.
- Akünün BMS cihazının açık ve telefonun yakınında olduğundan emin olun.
- Bağlantıyı kesip yeniden başlatın; gerekirse uygulamayı yeniden açın.

Önemli: Uygulama, akü ve BMS sisteminin fiziksel güvenlik önlemlerinin yerini almaz.

Megacell akü yönetim uygulaması kullanım kılavuzu

Hızlı başlangıç ve temel kullanım

UYGULAMANIN GİRİŞ EKRANI



Uygulamanın giriş ekranı

MC BMS İLE

Akünüzü telefonunuzdan izleyin.

Bluetooth üzerinden uyumlu BMS cihazlarına bağlanıp akünün anlık durumunu görüntüleyebilirsiniz.

01 **Tek akü bağlantısı**

Bir BMS cihazının verilerini izleyin.

02 **Paralel akü izleme**

Birden fazla uyumlu aküyü birlikte görün.

03 **Canlı BMS bilgileri**

Şarj durumu, kapasite, voltaj, akım ve hücreler.

BAŞLAMADAN ÖNCE

Telefonunuzda **Bluetooth'u açın.** İlk bağlantıda istenen Bluetooth ve cihaz erişim izinlerini onaylayın.

Bu kılavuz genel kullanıcı işlemlerini açıklar. Gelişmiş BMS ayarları servis personeli içindir.

Bluetooth ile ilk bağlantı

MC BMS uygulamasını açıp aşağıdaki adımları izleyin.

1 **Bluetooth'u açın**

Telefonda Bluetooth etkin olmalı. İzin istenirse onaylayın.

2 **Bağlantı türünü seçin**

Tek Akü ya da Paralel Bağlantı seçeneğine dokunun.



Orijinal ekran görüntüsünden bağlantı seçenekleri

3 **Bağlantıyı başlatın**

Bağlantıyı Başlat düğmesine dokunun.

KÜÇÜK İPUCU

Seçim yaptıktan sonra **Bağlantıyı Başlat** düğmesi kullanılabilir hale gelir.

4 **BMS cihazını seçin**

Açılan listede bağlanacağınız BMS cihazını bulun.

5 **Ana ekranı kontrol edin**

Bağlantı sağlandığında canlı ölçüm değerleri görünür.

Not: Cihaz listesinde birden fazla BMS varsa aküye ait cihaz kimliğini kontrol edin. Bağlantı kurulmazsa Bluetooth iznini kontrol edip yeniden deneyin.

Ana ekranı anlama

Bağlandıktan sonra akünüzün temel bilgilerini canlı olarak görebilirsiniz.



Uygulamanın ana ekranı
Değerler örnektir.

01 **Şarj Durumu (%)**

BMS'in bildirdiği tahmini doluluk oranı.

02 **Toplam Kapasite (Ah)**

Kapasite hesabında kullanılan toplam değer.

03 **Kalan Kapasite (Ah)**

Uygulamanın hesapladığı yaklaşık kalan kapasite.

04 **Voltaj / Akım**

Akünün anlık gerilim ve akım değerleri.

05 **Hücreler ve Hücre Farkı**

Hücre gerilimlerini ve farklarını kontrol edin.

06 **Bluetooth ve Bağlantı**

Bağlantı durumunu üst bölümde izleyin.

ALT MENÜLERİ KULLANMA

Akü Bilgileri: Bağlı akünün kimlik ve kapasite bilgilerini inceleyin; bu ekran bilgi görüntülemek içindir.

Hücreler: Her hücrenin gerilimini ve hücreler arasındaki farkı karşılaştırın.

Geçmiş: Kayıtlı ölçüm, grafik ve olayları açın. Servis şifresi istenirse **8917** girin.